# Розділ 8

# ПЕРЕГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ІНШИХ ВВЕДЕНИХ ДАНИХ

Перегляд результатів розрахунків крайової задачі у MSC.Nastran та інших введених даних забезпечують постпроцесорні інструменти FEMAP.

#### 8.1. Завантаження результатів розрахунків крайової задачі

Є два варіанта появи результатів розрахунків крайової задачі у FEMAP:

• результати одержані програмою MSC.Nastran та містяться у файлах проекту \*.mod, \*.f06 та \*.op2 (див. Розділ 1.4);

• імпорт результатів, отриманих із застосуванням інших програмних продуктів.

#### 8.1.1. Імпорт результатів розрахунків крайової задачі іншими програмами

Перший варіант: командою File→Open... з файлів проектів, які мають формат *інших* програмам. У FEMAP 8.1 читаються формати ABAQUS (\*.inp) та ANSYS (\*.ans, \*.cdb), тобто є прямий інтерфейс із цими програмами, а також формат \*.neu, який деякі програми застосовують як "рідний", а майже усі – як універсальний формат експорту/імпорту даних.

Інший варіант: за допомогою команди **File→Import→FEMAP Neutral...** з файлів типу **\*.neu** або **\*.fno**. Потрібно розпочати новий проект (**File→New**), потім вказаною командою викликати діалог пошуку файлу у файловій системі ПЕОМ.

При відкритті файлу формату **\*.neu** з'являється діалогова панель (див. рис.8.1-а), на якій потрібно вказати, що імпортувати: геометрію, скінченно-елементну модель, результати.

Увага: якщо проводити *імпортування* у вже відкритий *інший* проект (не розпочати новий проект командою File→New), то можна отримати непередбачені ефекти, якщо за допомогою опції "ID Offset" (див. рис.8.1-а) задати недостатній "зсув" для ID усіх об'єктів, що будуть введені (точок, ліній, поверхонь, тіл, вузлів, елементів, матеріалів та ін.).

Ще один варіант: окремий імпорт СЕ моделі та результатів. Спочатку командою **File→Import→Analysis Model...** викликається панель, що зображена на рис.8.1-б, вказується програма, яка створювала модель; після команди "**OK**" здійснюється пошук файлу у файловій системі ПЕОМ. Потім командою **File→Import→Analysis Results...** викликається фактично така же діалогова панель (див. рис.8.1-б), де обирається назва програми, яка проводила розрахунок; після команди "**OK**" здійснюється пошук файловій системі ПЕОМ.





Після імпортування набору результатів у вже відкритий проект новий набір додається до існуючих, тому його можна переглянути таким же чином, як і інші. Про це – у Розділі 8.3.

#### 8.1.2. Завантаження результатів розрахунків MSC.Nastran

У FEMAP для перегляду *інформаційних повідомлень* програми MSC.Nastran потрібно за допомогою команди File→Import→Analysis Results... відкрити файл з розширенням імені .f06. З'являється панель з інформацією про наявність повідомлень (див. рис.8.2-а). Для їхнього перегляду дається команда "Show Details...".

×

З'являється панель (див. рис.8.2-б), верхня частина якої містить заголовки, а нижня – короткий опис застереження або повідомлення, зокрема про фатальні помилки. Інформацію про деякі характерні повідомлення MSC.Nastran поміщено в Додатку 9.

MSC.Nastran створює бітовий файл результатів розрахунків з розширенням імені .op2. У FEMAP їх необхідно імпортувати за допомогою команди File→Import→Analysis Results..., причому проект (файл \*.mod) повинен бути "завантаженим" раніше.

Іноді виникає необхідність у знищенні результатів розрахунків. Це робиться за допомогою команди **Delete→Output**.

## 8.2. Комбінування та редагування результатів розрахунків крайової задачі

Результати розрахунків MSC.Nastran фактично є таблицями зі стовпцями (векто-





# Рис.8.2. Панелі перегляду звіту про процес розв'язування крайової задачі

б)

рами) значень у вузлах (температура, переміщення вздовж осі **X**, ...) або скінченних елементах (температура у одновимірних СЕ, напруження у характерних точках, ...). Назви основних векторів – результатів розрахунків крайових задач наведені у Додатку 10.

Іноді виникає необхідність у комбінуванні, перетворенні, екстраполяції, навіть у редагуванні таблиць результатів. Для проведення цих дій у FEMAP є група команд (загальну частину **Model->Output->** команди опускаємо):

• Set... (встановити): зі списку (див. рис.8.3-а) обирається (активується) набір результатів або створюється новий (пустий) набір для подальшого наповнення (задаються новий "ID" та "Title", можна додати нотатки). При необхідності змінюється значення "Set Value". Для дезактивації *усіх* наборів дається команда "Reset";

• Vector... (обрати вектор): із активізованого списку обирається категорія вектора (див. рис.8.3-б), тип даних з цього вектора (у полі "Туре"): значення або амплітудне значення (0..Value or Amplitude), фаза (1..Phase), дійсна (2..Real Component) або мнима (3..Imaginary Component) компонента (останні три – для коливань); у списку векторів обраної категорії (нижня частина панелі) – власне вектор;

• модифікації даних у обраному попередньою командою векторі:

- Define... (зміна значень у вузлах або CE): на робочому полі курсором "миші" обирається вузол CEC (або CE), у полі "Data Value" (див. рис.8.3-в) вказується нове значення. Для продовження є кнопка "More...", для закінчення – "Last One";
- Fill... (обчислення значень у вузлах або CE за допомогою формульних обчислень): на робочому полі курсором "миші" обираються необхідні вузли CEC (або CE), у полі "Equation" (див. рис.8.3-г) задається формула обчислення величини у залежності від номера вузла або CE (ID), або постійне значення. Наприклад, вираз XND(!i) дає координату X вузла; вираз SQRT (SQR(VEC(1; 31; !i)) + SQR(VEC(2; 31; !i)) + SQR(VEC(3; 31; !i))) – середнє квадратичні значення температури вузлів з трьох наборів (див. Додаток 2);

• Process... – комплекс команд для маніпуляцій результатами. На діалоговій панелі (див. рис.8.4-а) за допомогою радіокнопок обирається одна з операцій: "Copy" (копіювання), "Combine" (комбінування), "Linear" (лінійне комбінування), "RSS" (Root Sum Square – середньоквадратичне значення), "Convert" (конвертація), "Envelope" (обиранням за умовою), "Error Estimate" (оцінка погрішності). У секції "From" (звідкіля) за допомогою радіокнопок

FEMAP 8.1

обирається або "Output Set" (повний набір) або "Output Vector" (набір та вектор). У секції "То" (куди) обирається набір, до якого буде поміщено результати, причому за замовчанням буде створено новий набір. Кнопкою "Add Operation" зроблені призначення додаються до списку "Operations to Process". За допомогою кнопки "Multi Set..." до цього списку можна додати відразу декілька векторів (обраних раніше командою Vector...) наборів. Для редагування списку є кнопки "Delete" (видалення обраного рядка) та "Reset" (повне очищення списку). Є додаткові опції та призначення:

- "Overwrite" (записати із заміною);
- "Scale Factor" (загальний для обраного *j*-го набору або вектору коефіцієнт *a*, для лінійного комбінування  $\{V_{ref}\} = \sum a_j \{V_j\}$  та обчислення середньоквадратичного

значення  $\{V_{ref}\} = \sqrt{\sum a_i \{V_i\}^2}$ );

- для варіанту "Convert" (обчислення "0..Avg" (усередненого) або "1..Max" (максимального) значення при конвертації значень від вузлів до центру СЕ або навпаки);
- для варіанту "Envelope" (відбір даних за максимальним (0...Max"), мінімальним (1..Min) або максимальним абсолютним (2..Max Abs) значенням), а також опція "Ply Summary" (резюме шару, тобто для пластин, зокрема багатошарових, обчислювати сумарну для товщини величину, наприклад, прогину);
- для варіанту "Error Estimate" (метод "0..Max Diff" (максимальна різниця), "1..Diff to Avg" (різниця від посереднього), "2..% Max Diff" (відсоток від максимальної різниці), "3..% Diff to Avg" (відсоток різниці від посереднього), "4..Norm% Мах Diff" (нормалізований відсоток від максимальної різниці) або "5..Norm% Diff to Avg" (нормалізований відсоток від різниці від посереднього). Формули можна побачити у розділі "Command Reference → Post Processing → Output Manipulation → Model, Output, Process" з "Help". Значення похибки, менші ніж значення у вікні "Skip Below" будуть замінюватися на нульове (щоб краще "відтінити" зони з максимальними похибками). Результати поміщуються у той же набір. Використовуються дані усієї СЕС (Full Model) або тих СЕ, що були поміщені у обрану групу;

Create or Activate Output Set         ID       24	Create or Activate Dutput Vector         Set       24Case 14 Time 0.026         Data Selection       Type         Category       4Stress         Type       0.Value or Magnitude         ID       3169         Itle       Beam Compression M.S.         3154Beam EndB PI4 Comb Stress       Beset         3165Beam EndB Min Comb Stress       Beset         3166Beam EndB Min Comb Stress       OK
Set Value 0,026	316
a)	Set 5Case 5 Time 1. Vector 1Total Translation
E Output Data 5. Case 5 Time 1. or 1 Total Translation Node ID 11 Data Value -0.023	ID Variable i       Last One       Cancel
в)	г)

Рис.8.3. Діалогові панелі роботи з результатами розрахунків: а) – активізації / деактивізації набору; б) – обирання вектору; в) – зміни значень; г) – заповнення значень

• обчисленням (Calculate...): спочатку вказується ID нового набору, потім на діалоговій панелі (див. рис.8.4-б) вводиться назва нового вектора (Title), тип даних (для вузлів або для CE), вводиться рівняння (див. пояснення до команди Fill...). Параметрами рівняння є порядковий номер об'єкту (ID вузла або CE) а також порядковий номер набору (у вікні "Set Variable"), які автоматично "пробігають" усі значення. Вузли або СЕ обирається стандартним чином після команди "ОК"; 

Process Output Data Options Copy Combine Combine CLinear Ply Summary RSS Front Estimate	From C Dutput Set 24Case 14 Time 0.026 C Dutput Vector 1Total Translation Scale Factor Overwrite	Itle     © Nodal Data       ID Variable i     Set Variable case       Equation
0Avg  4Norm% Max Diff	Output Set 0New Output Set	б)
		All Sets Into <u>C</u> Sys 0Global Rectangular      Transform Type      Vector Output (into CSys)      Plate Forces, Stresses and Strains (into Matl Direction)      From      Output <u>Set</u> 24Case 14 Time 0.026
Reset	Delete Cancel	Output ⊻ector     1Total Translation       □K     Cancel
	a)	в)

#### Рис.8.4. Діалогові панелі роботи з результатами розрахунків: а) – комбінована; б) – заповнення обчисленням; в) – перетворення векторів результатів до іншої координатної системи

• перетворення початкових та граничних умов у вектори результатів (From Load...). З'являється діалогова панель "Select Type of Load" (ідентична панелі "Load Options", див. рис.4.4-а), обирається необхідний тип ГУ (вузлові, елементні або для рідини);

• перетворення векторів результатів до іншої координатної системи (Transform...): на діалоговій панелі (див. рис.8.4-в) обираються набір та вектор (понизу), у секції "**Transform** Туре" – тип перетворень. Нові вектори даних створюються у своєму наборі. Якщо встановити опцію "All Sets", то перетворення відбудуться у всіх наявних наборах. Якщо обрано "Vector Output (into CSys)", то ще необхідно вказати нову координатну систему "Into CSys" (таким чином перетворюють тривимірні вектори, наприклад, "Total Translation". При цьому з'являються 12 нових компонентів: 3 компоненти глобального вектора, кожна розкладена на 3 додаткових компоненти, усі у новій системі). Якщо обрано "Plate Forces, Stresses and Strain (into Matl Direction)", то перетворення проводяться тільки у двовимірних СЕ для внутрішніх сил та моментів, напружень або деформацій до напрямку анізотропії властивостей матеріалів (див. Розділ 3.2). Для завдання іншого напрямку є команда "Modify→Update Elements→Material Angle...". Якщо матеріал у СЕ – ізотропний, то у процесі перетворень з'явиться діалогова панель "Transform ... " (для СЕ Tria3, Quad4, Tria6 або Quad8, як це зображено на рис.8.5-а), де необхідно вказати початок координатної системи поточного виводу (Current Output Orientation): посередині першого ребра СЕ (Element First Edge), у центрі СЕ (Element Midside Locations) або посередині діагоналі СЕ (Element Diagonal **Bisector**);

• екстраполяції результатів з центрів СЕ до їх вузлів (Extrapolate...). Ця операція потрібна лише іноді. Якщо встановити опцію "All Sets" (див. рис.8.5-б), то перетворення відбудуться у всіх наявних наборах; якщо "All Vectors" – для всіх векторів. Індивідуальний вибір проводиться за допомогою списків "Output Set" та "Output Vector". Ще необхідно обрати опції (Calculation Options): "Extrapolate across all Elements" (екстраполяція для усіх CE) або "Segment model before Extrapolating" (вибіркова екстраполяція; діалогову панель "Model Segments", що з'явиться потім, (див. рис.8.5-в та рис.1.12-а) докладно описано у Роз-

11

ділі 1.7.2. для команди Group→Operations→Generate). Ще є опції для встановлення методу екстраполяції: "Project Centroid onto Edge when Extrapolating" (проекційний) або "Use Centroid Value at Midpoint of Edge" (центроїдальний, рекомендується для нерівномірної CEC);

	Calculate Output at Element Corners	
	All Sets All Vectors	Model Segments
Current Output Orientation     X       O Element First Edge     C Element Midside Locations	From Output <u>S</u> et 24Case 14 Time 0.026 ▼ Output <u>V</u> ector 1Total Translation ▼	Attribute breaks     Element types       C     None     © Planar       C     Material ID     C       C     Check Layers     C
Element Diagonal Bisector	Extrapolate across all Elements     Extrapolating     Project Centroid onto Edge when Extrapolating     Use Centroid Value at Midpoint of Edge	☐ Check <u>C</u> olors Geometric Breaks C Nong C Angle Between <u>Q</u> K
a)	<u></u> КСапсе! б)	Magimum 20, Cancel

Рис.8.5. Діалогові панелі: а) – вказування початку координатної системи поточного виводу; б) – екстраполяції результатів; в) – сегментації моделі СЕ для екстраполяції результатів

• створення комплексів з амплітудних та фазових значень, які є у вказаних наборах даних та векторах (Convert Complex...), а також проведення зворотного перетворення (див. рис.8.6-а). Це буває необхідно при аналізу результатів задачі про власні коливання тіл;

• створення нового комплексного набору даних у вказаних фазових інтервалах (Expand Complex...). Основою є вказані набори даних та вектори. Якщо на діалоговій панелі (див. рис.8.6-б) обрати "Single Phase" (одна фаза), буде створено набір для вказаного значення "First Phase" (початкова фаза). Для випадку "Phase Range" (діапазон фаз) ще необхідно вказати "Last Phase" (остання фаза) та "Increment" (фазовий крок). Увага: для значення, яке вказано у полі "Last Phase", нові дані не створюються.

	Expand Complex Output Data
Convert Complex Output Data	From
I_ <u>All Sets</u> I✓ Entire Set From	Output Set 5Case 5 Time 1.
Output Set 5Case 5 Time 1.	Expand For
Butput Vector 55, Total Constraint Moment	Eirst Phase 0,
More QK Cancel	Phase Bange Increment 30,
	<u>D</u> K Cancel
a)	<u></u>

Рис.8.6. Діалогові панелі створення комплексів: а) – звичайних; б) – розширених

#### 8.3. Керування зображеннями на робочому полі FEMAP

#### 8.3.1. Команди меню "View"

Для керування зображенням різноманітних об'єктів на робочому полі FEMAP є наступні команди меню "View":

• **Redraw** (або "гарячі клавіші" **Ctrl+D**) – оновлення зображення на робочому полі, без оновлення внутрішніх масивів графічної інформації;

• Regenerate (Ctrl+G або Ctrl+F12) – регенерація активного вікна; "Ctrl+Shift+G" – регенерація всіх вікон. При регенерації всі масиви графічної інформація створюються знову, тому цю команду рекомендують при наявності проблем із зображенням;

• Show... – показ тільки обраних елементів моделі в указаному стилі (див. рис.8.7-а);

• All Views (Alt+F7). Це не команда, а опція. Коли вона встановлена, зміни зображень відбуваються не тільки в активному вікні, а у *всіх* інших *відкритих* вікнах;

• Activate... – активізація вікон із зображеннями (див. рис.8.7-б);

• New... – створення нових (від 1 до 6) або копіювання раніше створених вікон зображень (див. рис.8.7-в і табл.8.1);

• Tile, Cascade – зображення всіх відкритих вікон таким чином, щоб не було закритих частин (Tile) або каскадом (Cascade);

• Window... – встановлення параметрів вікна зображення (див. рис.8.7-г): імені, кольору фону (Transparent – прозорий), товстої (Thick) або тонкої (Thin) товщини границі навколо вікна для поточного або усіх (опція "All Views") вікон. Увага: не рекомендується змінювати параметри вікна при повноекранному режимі;



Рис.8.7. Діалогові панелі: a) – показу тільки обраних елементів моделі; б) – активізації; в) – створення нових вікон; г) – настроювання робочого вікна

- Layers... див Розділ 1.7.1;
- View→Rotate та View→Aling By, Magnify..., Zoom..., Pan... див. Розділ 2.2.1;

• Autoscale... (автоматична зміна масштабу зображення до стандартного). Є такі варіанти: "All" (Shift+F7), "Regenerate All" (Shift+Ctrl+F7) та "Visible" (Ctrl+A). Супроводжується стрибкоподібним переміщенням зображення у центр робочого поля;

• UnZoom – повертання до попереднього масштабу зображення;

#### Таблиця 8.1. Орієнтація зображень в залежності від кількості створюваних вікон

Кількість вікон	Орієнтація	Кількість вікон	Орієнтація
1	Default (XY або копіювання)	4	XZ, XY, YZ, default (XY або копіювання)
2V, 2H	XY, default (XY або копіювання)		Ізометрія (-23, 34, 0 градусів),
3	XZ, XY, default (XY або копіювання)	6	XZ, XY, YZ, ізометрія (60, 0, 60 градусів), default (XY або копіювання)

• Center... (є електронна кнопка () – поміщення точки зі вказаними координатами, а також одночасно центру повертання для моделі у центр робочої площини. Зображення моделі отримає відповідний зсув. Якщо розглядається графік, то значення (0%, 0%) відповідають лівому верхньому куту, а (100%, 100%) – правому нижньому;

• **Options...** (або клавіша "**F6**") – зміна параметрів зображення для окремих елементів моделі. Деякі відомості про ці інструменти наведені у Розділі 1.5, а додаткові до них – у наступному Розділі 8.3.2;

• Select... (або клавіша "F5") – вибір табличних даних (функцій, результатів розрахунків) для їх подальшого зображення (див. Розділ 8.4);

• Advanced Post ... – група команд для перегляду результатів розрахунків у скінченно-елементної моделі (див. Розділ 8.4).

#### 8.3.2. Діалогова панель "View Options"

Діалогова панель "View Options" (див. рис.1.9-а та рис.8.8) викликається командою View->Options... Вона має декілька секцій.

View 1       _Mogene t = 0.026         Category       Double-Sided         Category       Category         Options       Options         Options       Post Fittles         Deformed Style       Post Titles         Deformed Style       Contour Contours         Vector Style       Animated Style         Options       Deformed Model         Undeformed Model       Indevel Contour         Inceres Style       Contour/Criteria Style         Contour/Criteria Style       Contour Options         Contour/Criteria Legend       Contour Options         Contour/Criteria Legend       Contour Options         Contour Vector Style       Apply         Quick Options       Ctria         Quick Options       C	ew Options	×	View C	Options	
Category       Double-Sided       Category       Animate         C Labels, Entities and Color       Contour Type       Category       Animate         C Labels, Entities and Color       Looks and View Style       0.       Animate         Post Processing       Double-Sided       Category       Animate         Deformed Style       Post Titles       Deformed Style       Animate         Post Titles       Deformed Style       Post Titles       Deformed Style         Deformed Style       Post Titles       Deformed Style       Contour Palette         Post Titles       Deformed Style       Contour Palette       Deformed Style         Deformed Model       Dudeformed Style       Contour/Citeria Style       Contour Palette         Deformed Model       Deformed Model       Undeformed Model       Undeformed Model       Undeformed Model         Undeformed Model       Contour/Citeria Style       Contour/Citeria Style       Trace Style       Minimum       Maxim         Contour/Citeria Levels       Contour/Citeria Levels       Contour/Citeria Levels       Contour/Citeria Levels       16         Contour/Citeria Lements that Fail       Elements that Fail       Elements that Fail       Set Levels       Set Levels         Contour Vector Style	/iew 1Модель t = 0.026		View	1 _Модель t = 0	).026
C Looks and View Style       O.Nodal Contour       C Looks and View Style       O.Automatic         P ogtProcessing       1Elemental Contour       PogtProcessing       O.Automatic         Options       1Elemental Contour       Post Titles       Options       Options         Post Titles       Post Titles       Post Titles       Octour Palette       Octour Palette         Vector Style       Animated Style       Post Titles       Contour Content Style       Contour Palette         Deformed Model       Undeformed Model       Incervel Colors       Contour/Criteria Style       Contour/Criteria Levels         Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels         Contour Vector Style       Exercements that Pass       Contour Options       Contour Vector Style       Minimum         Quick Options       Cutour Options       Contour Vector Style       Apply	Category Double-Sid	ied 🗖		egory Labels Entities and Color	Animate
PogtProcessing     1Elemental Contour     Deformed     Style     Post     Titles     Deformed Style     Post     Titles     Deformed Style     Vector Style     Animated Style     Deformed Model     Undeformed     Undeformed     Ontour/Criteria Levels     Contour/Criteria Levels     Contour/Criteria Levels     Contour/Criteria Levels     Contour/Criteria Levels     Contour/Criteria Levels     Contour/Criteria Levels     Contour Options     Contour Options     Contour Options     Contour Options     Contour Vector Style     Quick Options     Ctrl+Q     QK     Cancel	C Tools and View Style  C.Nodal Co	pe ontour	0	Tools and View Style	Level Mode 0Automatic
Optidgs       Image: Contour Style       Image: Contour Style       Image: Contour Palette         Post Titles       Post Titles       Post Titles       Image: Contour Palette         Deformed Style       O. Continuous       Image: Contour Palette       Image: Contour Palette         Deformed Model       Image: Contour Palette       Image: Contour Palette       Image: Contour Palette         Deformed Model       Image: Contour Palette       Image: Contour Palette       Image: Contour Palette         Contour / Criteria Levels       Contour / Criteria Levels       Contour / Criteria Levels       Image: Contour / Criteria Levels         Contour / Criteria Levels       Contour Options       Contour / Criteria Levels       Image: Contour / Criteria Levels         Contour / Criteria Levels       Contour Options       Contour / Criteria Levels       Image: Contour / Criteria Levels         Contour / Vector Style       Image: Contour Options       Contour / Criteria Levels       Image: Contour / Criteria Levels         Contour Vector Style       Image: Contour Options       Contour Vector Style       Image: Contour / Criteria Levels         Quick Options       Cut+Q       Image: Contour Vector Style       Image: Contour Vector Style       Image: Contour Vector Style         Quick Options       Ctrl+Q       Image: Contour Vector Style       Image: Contour Vector St	PostProcessing	al Contour		Po <u>s</u> tProcessing	1Auto - Group 2Max Min
Defonition Style       Defonition Style       Defonition Style         Animated Style       D.Continuous       Namated Style         Deformed Model       ILevel Colors       Deformed Model         Undeformed Model       Incertain Style       Deformed Model         Contour/Criteria Style       Contour/Criteria Style       Contour/Criteria Style         Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels         Contour/Criteria Legend       Criteria - Elements that Pass       Criteria - Elements that Pass         Criteria - Elements that Fail       Beam Diagram       Set Levels         IsoSurface       Contour Vector Style       Apply         Quick Options       Ctrl+Q       QK       Cancel	Post Titles	Contouro	Post	Titles	Contour Polotta
Undeformed Model       Undeformed Model         Trace Style       Contour/Criteria Levels         Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels         Contour Options       Contour/Criteria Levels         IsoSurface       Set Levels         Contour Vector Style       Apply         Quick Options       Ctrl+Q       QK	Vector Style Animated Style 0Continue 0Continue 0Level Co	pus plors	Vecto Anima Defor	or Style ated Style rmed Model	0. Standard Palette
Contour/Criteria Style       If6         Contour/Criteria Levels       Contour/Criteria Levels         Criteria Limits       Contour/Criteria Legend         Criteria Elements that Pass       Criteria Elements that Pail         Beam Diagram       IsoSurface         Contour Vector Style       Apply         Quick Options       Criteria         Quick Options       Criteria	Undeformed Model Trace Style Contour Type		Unde Trace Conto	formed Model e Style our Type	# of Levels
Control / Citeria Elegend       Minimum       Maxim         Criteria Limits       Criteria - Elements that Pass       Criteria - Elements that Pass       0,       0,         Criteria - Elements that Fail       Beam Diagram       IsoS urface       Set Levels       Set Levels         Contour Vector Style	Contour/Criteria Style		Conto Conto Conto	pur/Criteria Style pur/Criteria Levels pur/Criteria Legend	16
Cirteria - Elements that Fail       Contour Options         Beam Diagram       Contour Options         SoSurface       Contour Vector Style         Quick Options       Ctrl+Q         QK       Cancel	Criteria - Elements that Pass		Criteri	ia - Elements that Pass	0, 0,
Contour Vector Style     Apply       Quick Options Ctrl+Q     QK       Cancel     Contour Vector Style	Enterna - Elements that Fail Beam Diagram Contou IsoSurface Contou	ur Options	Criteri Beam IsoSu	ia - Elements that Fail n Diagram urface	Set Levels
Quick Options Ctrl+Q         DK         Cancel         Quick Options Ctrl+Q         DK         Car	Contour Vector Style	Apply	Conto	our Vector Style	
	Quick Options Ctrl+Q	Cancel	<u> </u>	Quick Options Ctrl+Q	<u>0</u> K Ca

Рис.8.8. Діалогова панель View Option настроювання вигляду об'єктів

У секції "Category" обирається потрібний варіант: "Labels, Entities and Color" (позначення, об'єкти та кольори), "Tools and View Style" (інструменти та стиль вигляду) або "Post-Processing" (результати розрахунку). Потім у списку "Option" вказується необхідний об'єкт. У правій частині панелі з'являються додаткові списки та поля для призначення параметрів зображення об'єкта. Назва та зміст цих списків і полів відповідає обраному об'єкту. Варіантів багато, їх перелік приведено у Додатку 1.

Для швидких групових змін (відображати/не відображати) можна кнопкою "Quick Options…" викликати діалогову панель "View Quick Options" (див. рис.1.9-б).

Як буде виглядати зображення після змін, можна побачити не виходячи з діалогу (кнопка "**Apply**"). Кнопка "**Cancel**" скасовує усі нові призначення.

У двох ситуаціях на діалоговій панелі "View Options" з'являються кнопки "Contour Options…" (див. рис. 8.8-а) та "Set Levels…" (див. рис. 8.8-б).

Кнопка "Contour Options…" викликає панель "Select Contour Options" (див. рис. 8.9).

**Примітка 8.1**. У MSC.Nastran система алгебраїчних рівнянь, що породжується методом скінченних елементів, розв'язується відносно вузлових значень температури (задача про TC) або переміщень (задача про НДС), потім на їх основі розраховуються для кожного з СЕ окремо інші (похідні від основних: тепловий потік, деформації, напруження, …) величини або у точках чисельного інтегрування, або у геометричних центрах CE, або у вузлах CE (це залежить від типу CE). Оскільки графіка OpenGL будує зображення лише на даних у вузлах, то всі величини, що потрібно відобразити на контурі тіла, потрібно мати у *вузлах* CEC. Отже, якщо величина була розрахована не у вузлах CEC, то її необхідно привести до них.

У MSC.Nastran реалізовано два варіанти. У першому спочатку її приводять до вузлів (варіант "Nodal"), у другому – до центру (варіант "Elemental") кожного СЕ. Потім послідовно розглядаються всі вузли СЕС тіла та, якщо якісь вузол СЕС входить до N > 1 СЕ, то з N

но розглядаються вст вузли СЕС тым та, якще значень величини, розрахованих у цих NСЕ (вузлових або "центрових"), обчислюється єдине ("еквівалентне") значення величини для даного вузла як об'єкта СЕС тіла. Є декілька варіантів обчислення єдиного значення. Для обирання всіх цих варіантів і створено діалогову панель "Select Contour Options", що розглядається.

В секції "**Туре Contour**" (тип контуру) обирається варіант "**Nodal**" або "**Elemental**". Секція "**Data Conversion**" має три варіанта обчислення "еквівалентного" вузлового значення: "**Average**" (середнє арифметичне),

"Max Value" (максимальне) та "Min Value" (мінімальне) з N значень. Активна опція "Use Corner Data" вказує, що будуть використовуватися первинні дані тільки з *кутових* вузлів CE. У секції "Rendered Contours" можна обрати або варіант "Continuous" (безперервний колір. Він має недоліки: по-перше, неможливо буде виявити наявні (можливо, помилкові) розриви у CEC або природні розриви напружень на стиках різних матеріалів; по-друге, для двовимірних CE усереднення декількох даних (у першу чергу – напружень) по товщині, яке при цьому відбудеться, не є вірним варіантом) або "Level Colors" (колір ізосмуг).

Для варіанта "Elemental" активні ще дві секції. У секції "Elemental Contour Discontinuities" можна опцією "No Averaging" відмінити усі усереднення або іншими опціями вказати вибіркові принципи відбору: згідно з "Property", "Material", "Layer", "Color" (коли їх декілька), "Angle Between" (кут розбіжності орієнтації СЕ, у межах ... градусів). Це має сенс при розривах величини, що зображається, наприклад, коли стикуються пластини різної товщини. У секції "Other Options" опція "Double-Sided Planar Contours" вказує, що потрібно одночасно зобразити два контури (тільки для двовимірних CE: зверху та знизу пластини). У вікні "Additional Output Vector" можна обрати вектор результатів, який додатково буде відображатися (звичайно це актуально, коли стикуються поверхнями двовимірний та тривимірний CE).

**Примітка 8.2**. Значна ризниця між мінімальним (максимальним) та середнім значенням у вузлі вказує на значну погрішність розрахунків, особливо там, де немає різких змін геометрії тіла або локально прикладених навантажень. У таких випадках потрібно змінювати СЕС (зменшувати розміри СЕ).

C-1		
Select Contour Up	lons	
View 1 _M	loдель t = 0.026	
Contour Type	Data Conversion	Elemental Contour Discontinuities
C Nodal	Average	No Averaging
<ul> <li>Noual</li> <li>Elemental</li> </ul>	C Max Value	Property 🗖 Layer
se clementai	O Min Value	Material Color
	🔽 Use Corner Data	Angle Between 20,
Other Options		Rendered Contours
Double-Sided Planar Contours		Continuous
Additional Element Data		C Level Colors
	•	<u>O</u> K Cancel

Рис.8.9. Діалогова панель для призначення типу контору та варіанту перетворень даних

Contour/Cri	teria Levels		X	
View 1	_Модель t =	0.026		
<u>Specified L</u>	.evels			
Level	Value	4	Palette	
1	0,	16408	Palette	
		20	Palette	
		16504	Palette	
l i i i		100	Palette	
l — F		16488	Palette	
l — r		В	eset Color	
			Alt Color	
			leset <u>G</u> ray	
			R <u>e</u> verse	
17	0,	<u>U</u> s	er Palette	
<u> </u>				

Рис.8.10. Діалогова панель для призначення базових та додаткових кольорів ізосмуг

Кнопка "Set Levels..." (див. рис. 8.8-б) викликає панель "Contour /Criteria Levels" (див. рис. 8.10). В секції "Colors" призначається 6 базових кольорів. Кнопка "Reset Color" встановлює їх "за замовчанням" (від червоного до фіолетового), "Alt Color" – альтернативну палітру (від червоного до темно-синього), "Reverse" змінює їх порядок на оборотний. Якщо у полі "# of Levels" (див. рядок 65 таблиці Д1.1. Додатку 1) кількість ізосмуг є більшою або меншою, ніж 6, то FEMAP проводить інтерполяцію кольорів між ізосмугами. Для подальшого друку на *монохромному* принтері можна кнопкою "Reset Gray" встановити *сіру* палітру. В секції "Specified Levels" можна вказати ще до 10 додаткових *проміжних* рівнів (крайні зна-

FEMAP 8.1

чення "Level" – вказані) та значень, яким вони будуть відповідати (зверху вниз – зменшувати; суперечливі (зокрема, й відносно вказаним на панелі "View Options" значенням "Minimum" та "Maximum") значення (Value) будуть ігноруватися). За допомогою кнопки "User Palette" можна настроїти або зчитати з файлу з розширенням імені .cnt нову (іншу) палітру. Щоб її застосувати, потрібно обрати для "Contour/Criteria Levels" (див. рис. 8.8-б) значення "User Palette".

Командою List→View... можна вивести всі поточні призначення панелі "View Options" у вікно "Messages and Lists".

### 8.4. Перегляд функцій та результатів розрахунків крайової задачі

У FEMAP всі дані поміщені у таблиці, кожний стовпчик якої зветься вектором.

Результати розрахунків крайової задачі у FEMAP можна відобразити у вигляді графіків функцій, ізоповерхонь у об'ємі скінченно-елементної моделі тіла або на його поверхні, а також у вигляді епюр вздовж одновимірної скінченно-елементної сітки. Майже всі дії для цього здійснюються за допомогою діалогової панелі "View Select" (див. рис.8.11), яка викликається командою View→Select... (або клавішею "F5", або кнопкою 🔳). На ній є 4 секції.

View Select			x
View 1Maae ~ XY Style C XY vs ID C XY vs Set C XY vs Set Value C XY vs Eosition C XY of Function	ns t = 0.026 Model Style C Draw Model Eestures Quick Hidden Line Full Hidden Line Free Edge Free Edge Free Face Render	Deformed Style C None - Model Dnly C Deform C Animate C Animate-MultiSet C Vegtor C Trace Skip Deformation	Contour Style Contour Contour Conteria Beam Diagram IsoSurface Section Cut Vector
X <u>Y</u> Data	Mod <u>e</u> l Data	Deformed and (	Conto <u>u</u> r Data
		<u>0</u> K	Cancel

Рис.8.11. Діалогова панель "View Select"

ратури вузла у наборах);

Секція "XY Style" (координатний стиль) має такі варіанти створення графіків:

• "XY vs ID" – як функції "ID" ("Node ID" або "Element ID", в залежності від величини, що переглядається) для вектора виводу з *одного* набору результатів;

• "XY vs Set" – для вказаного вектора та одного "ID" як функції від номера набору (у *декількох* наборах результатів, наприклад, зміна темпе-

• "XY vs Set Value" – подібно "XY vs Set", тільки не від номера набору, а від параметра "X" набору (коли він передбачений), наприклад, зміна температури вузла у часі (тоді параметр "X" – температура);

• "XY vs. Position" – зміни положення всіх вузлів або СЕ в напрямку вказаної осі для вектора в *одному* наборі результатів;

• "XY of Function" – графік функцій: створених користувачем або результатів розрахунків, представлених у вигляді функцій.

Після обирання одного з варіантів (окрім останнього) кнопкою "XY Data" викликається діалогова панель "Select XY Curve Data" (див. рис.8.12-а). На ній обирається категорія та тип даних, може встановлюватися опція "Data at Corners" (дані в кутах). У списках "Output Set" та "Output Vector" обираються необхідні набір та вектор результатів. Для варіантів "XY vs Set" та "XY vs Set Value" є активними поля "Node" або "Element" (вказується номер вузла або CE) та "From", "To" (вказується (єдиний для всіх кривих) діапазон номерів наборів, якщо використовуються не всі набори). Можна створити до 9 кривих (відобразяться на одному графіку різними кольорами). Увага: для довідки на панелі з'являються можливі значення "ID", а також максимальні та мінімальні значення величини (Value), вказаної у списку "Output Vector", лише у тому наборі, який обрано у списку "Output Set".

Для варіанту "XY vs. Position" у секції "Position" необхідно вказати напрямок та координатну систему. Для варіантів "XY vs ID" та "XY vs. Position" у секції "Group" у якості обмеження можна обрати групу об'єктів (активну або зі списку).

Деякі результати розрахунків у FEMAP представляються як функції, яки можна переглянути за допомогою варіанту "XY of Function". Тоді кнопкою "Model Data" (див. рис.8.11) потрібно викликати діалогову панель "Select XY Curve Data" (див. рис.8.12-б), де у секції "Function" потрібно у списку "Section" обрати необхідний вектор. Аналогічно проводиться перегляд графіків функцій, створених за допомогою команди Model→Function... (див. Розділ 1.8.2).

Select XY	Curve Data					×
View 3	_Перемещ. т.					
⊢ Data Sel	lection	Position (s	ame for a	all Curves) ——		
C <u>a</u> tego Tun	ry 0Any Output 💌	C ⊻ C : ⊢ Group (sa	Y ℃ Z me for all	Coord Sys	\$	<b>Y</b>
.16	Data at Corners	C Active	C Non	e C Select		<b>_</b>
Curve-	Output Set		Dure		alusia Turan	Cattletus
• 1 • 2	25Case 15 Time 0.028	•	MSC.N	astran I	aiysis Type NL Trans	0,028
03	Output Vector		Туре		ID	Value
0 4	1Total Translation	•	Node	Maximum	46	0,00386759
O <u>6</u>				Minimum	1	U,
ΟZ	Cutput Location	how Output S	iets (Blar	nk=All )	Delet	e Curve
0 <u>8</u> 09	Node 46	From 1 To 2	50		ОК	Cancel
		10 [2			±.,	
		a	ı)			

Select Mode	l Data for View		×
View 1 ⊢Load Set-	_Модель t = 0.026	3	
<ul> <li>Active</li> </ul>	○ None ○ Select		-
Constraint/	DOF Set		
<ul> <li>Active</li> </ul>	C None C Select		~
<u>G</u> roup			
C Active	● None ○ Select		~
	Select	5ABSDISP1 9 0.025	•
	<u>0</u> K	Cancel	

б)

Рис.8.12. Діалогові панелі настроювання перегляду результатів розрахунків у вигляді графіків

У секції "Model Style" (див. рис.8.11) обирається стиль зображення: "Draw Model" (геометрична модель – дротова); "Features" (врахування призначень графічного режиму Windows); "Quick Hidden Line" (швидкий (не точний) алгоритм видалення невидимих ліній); "Full Hidden Line" (повне видалення невидимих ліній); "Free Edge" (вільні грані); "Free Face" (вільні лицьові поверхні). Останні два режиму застосовують для перевірки якості моделі, оскільки вільні грані та лицьові поверхні часто вказують на локальні розриви моделі. Є опція "Render", яка дозволяє застосовувати можливості графічного режиму OpenGL, зокрема динамічної зміни зображення твердого тіла. Вказані стилі зображення та ті, що встановлюються за допомогою кнопки Д, у сукупності забезпечують практично всі варіанти, яки можуть бути потрібні для роботи з об'єктами моделі. Увага: у кожному з трьох варіантів графічного режиму: без "Render" (див. рис.11), "Render Original" та "Render Enhanced" (див. рис.1.5-а) є свої можливості та обмеження (див. "Help").

У секції "Deformed Style" (див. рис.8.11) обирається стиль відображення деформацій тіла: "None – Model Only" (без деформацій); "Deform" (з деформаціями, ступень утрирування встановлюється на діалоговій панелі "View Options", див. Розділ 8.3.2 та Додаток 1); "Animate" (анімація з деформаціями); "Animate Multi-Set" (анімація на основі декількох послідовних наборів); "Vector" (без деформацій, але з векторами напрямку деформування); "Trace" (подібно до "Animate Multi-Set", але без відображення з'єднаних ліній). Для відображення скалярних величин для двох стилів активна опція "Skip Deformations".

У секції "Contour Style" (див. рис.8.11) обирається стиль відображення результатів розрахунків у вигляді кольорових ізосмуг, ізоповерхонь та епюр: "None – Model Only" (не відображати); "Contour" (апроксимоване зображення на контурі, тобто на поверхні СЕ, яка є зовнішньою для тіла); "Criteria" (як "Contour", але не апроксимоване, а усереднене для СЕ); "Beam Diagram" (епюри або подібні їм діаграми); "IsoSurface" (внутрішні ізоповерхні в тривимірних СЕ моделях; "Section Cut" (відсікання площинами частин тіла); "Vector" (вектор у центрі CE).

Увага: по-перше, останні 4 варіанти діють лише у режимі "Original Render", який встановлюється за допомогою команди File->Preferences...->Render Graphics... або (зручніше) кнопки 🗇 та опції "Enhanced Render". По-друге, кількість ізосмуг (кольорів) встановлюється на діалоговій панелі "View Options" у категорії "PostProcessing" для "Contour/Criteria Levels" у полі "# of Levels". За замовчанням ця кількість дорівнює 16. Можна її збільшити, наприклад, до 32, але значно її збільшувати немає сенсу.



Рис.8.13. Діалогова панель призначення наборів та векторів результатів розрахунків для відображення у вигляді кольорових ізосмуг, ізоповерхонь та епюр

Коли призначені режими Style" та "Contour ..Deformed Style", потрібно кнопкою "Deformed and Contour Data..." викликати діалогову панель "Select PostProcessing Data" (див. рис. 8.13). Ще цю панель можна викликати кнопкою {} (Post Data) з панелі команд, комбінацією "Shift+ F5" або командою "Post Data..." на динамічній панелі, яка викликається правою кнопкою "миші" (тоді застосовуються ті призначення на діалогової панелі "View Select", що були зроблені при останньому ії виклику). Ліва її частина нагадує діалогову панель "Select XY Curve Data" (див. рис.8.12-а). У вікні "Output Set" обирається набір результатів; у вікні "Deformation" –

вектор результатів, на основі якого буде створюватися стиль відображення деформацій тіла "Deformed Style"; у вікні "Contour" – той, на основі якого буде створюватися стиль відображення "Contour Style". Якщо у секції "Deformed Style" було обрано "Animate Multi-Set" або "Trace", то будуть активними вікна "Final Output Set" (останній набір з діапазону наборів) та "Output Set Increment" (крок по номерам наборів).

У секції "Displaying Section Cuts" (є активною лише для варіанту "Section Cuts" секції "Contour Style", див. рис.8.11) є два варіанта. Перший (Cut Model) дозволяє призначити площину розсічення твердого тіла (за допомогою кнопки "Define Section…"), після чого зображення однієї частини тіла (що на боці з додатною нормаллю до площини) зникає, а на площині розсічення і на поверхнях, що залишилися, відображаються ізосмуги. Другій (Contour Sections) дозволяє призначити одну або декілька *паралельних* площин розсічення, причому зображення всього тіла стає прозорим, і лише на площинах розсічення є зображення ізосмуг. У полі "Number" вказується кількість площин, а у "Spacing" – відстань між ними у напрямку додатної нормалі до першої площини (зі знаком мінус – у оборотному напрямку). Зображення моделі залежить від вибору варіанта у секції "Model Style" (див. рис.7.11), але обов'язково необхідно відключити опцію "Render".

Для режиму "**Trace**" (див. рис.8.11) кнопкою "**Trace Locations…**" можна викликати діалогову панель "**Trace Locations**", на якій – обрати один з трьох варіантів для вузлів: "**All**" (всі, варіант "за замовчанням"), "**ID**" (конкретний вузол) або "**Group**" (заздалегідь створена група вузлів).

Кнопкою "Contour Options…" можна викликати діалогову панель "Select Contour Options" (див. рис.8.9), яка вже описана у Розділі 8.3.2.

Для режиму "Vector" (див. рис.8.11) кнопкою "Contour Vectors…" можна викликати діалогову панель "Contour Vectors Options" (див. Рис.8.14-а) для настроювання контурних векторних графіків (до трьох різних векторів (зі списків), позначених різними кольорами на одному графіку). Увага: це працює вірно в графічному режимі "Render". Є такі типи графі-

ків: "Standard Vectors" (один з векторів типу "Total"), "Single Value" (один з векторів "Total" або один з компонентів), "2-D Components" (два) та "3-D Components" (три логічно пов'язаних вектора). Наприклад, для двох векторних графіків типу "3-D Components" необхідно обрати 6 векторів. Для двовимірних та тривимірних CE у секції "Output Relative To" можна обрати один із п'яти варіантів напрямків: "Element Edge / Solid CSys or Nodal Output Csys" (у двовимірних CE напрямок X – вздовж 1-го ребра CE; для тривимірних CE – відповідно введеної локальної системи координат); "Element Midside Locations" (у двовимірних CE напрямок X – від середнього вузла 2-го ребра до середнього вузла останнього (3-го або 4-го) ребра); "Element Diagonal Bisector" (у двовимірних CE з 4-ма кутами напрямок X – вздовж бісектриси кута між діагоналями, причому кут – у трикутнику при 1-му ребрі); "Element Material Direction" (напрямок X – вздовж орієнтації властивостей матеріалу); "CSys" (в обраній глобальній системі координат). Увага: FEMAP не перевіряє відповідність цих призначень ситуації, тому можливі невірні зображення.

Contour Vector Options		×	View FreeBody Options	×
View 1Magenb t = 0 Vector Type Standard Vectors Single Value 2 D Components 3 D Components Hide Contour Vectors Elemental Output Vectors	0.026 Output Relative To C Element Edge / Solid CSys or Nodal Output CSys Element Midside Locations Element Diagonal Bisector Element Material Direction CSys 0. Global Rectan	rection	View 1Magene t = 0.026 Freebody Style ✓ Show Freebody Display ✓ Applied Loads ✓ Reaction Loads ✓ MultiPoint Reaction Loads I External Element Loads I Internal Element Loads	Freebody <u>G</u> roup C Active ● None C Select Freebody Options ✓ Show Forces ✓ Show Moments ✓ Entity Colors ✓ Show Load Summation Show Freebody on All Internal Nodes ✓ Scale Vectors by Magnitude
Vector 1 0. None - Ignore 0. None - Ignore 0. None - Ignore Color 24 Palette	Vector 2         Vector 3           ①.None - Ignore         ①.None - Ignore           ②.None - Ignore         ⑦.None - Ignore           ⑦.None - Ignore         ⑦.None - Ignore           ②.None - Ignore         ⑦.None - Ignore           ①.None - Ignore         ⑦.None - Ignore	V V Palette	Freebody None Freebody Total Load Show Load on Interface Color 20 Location	Display Length - Min [25, Max 100, Minimum Vector Magnitude 1,E-8 Display Vector Components X Y Z Component Coord Sys 0Global Rectangular
	<b>a</b> )			ნ)

Рис.8.14. Діалогові панелі для настроювання: а) – контурних векторних графіків; б) – режиму Freebody

Для обох режимів "Hidden" (див. рис.8.11), кнопкою "Freebody display..." можна викликати діалогову панель "View FreeBody Options" (див. Рис.8.14-б) для настроювання ще одного типу графічного зображення результатів розрахунків – контурних векторів (після ініціації опції "Show Freebody Display"). Типова діаграма "freebody" буде включати прикладені навантаження (Applied Loads), peakції зв'язків (Reaction Loads та Multipoint Reaction Loads), зовнішні (External Element Loads) та внутрішні (Internal Element Loads) елементні навантаження, сума всіх сил, тобто рівноважна "Total Summed Load" (дозволяє перевірити, чи є тіло урівноваженим?), які відображені у вигляді векторів. Для прояснення зображення може прислужитися зображення СЕ у стиснутому вигляді (див. рядок 40 Таблиці Д1.1. Додатку 1). Є можливість обмежити об'єкти (CE) заздалегідь створеною групою. У секції "Freebody Options" потрібно вказати, яки вектори зображати: сил та/або моментів. Опція "Entity Colors" вказує, що буде застосовано колір зображення векторів, призначений для "Vector Style" (див. рис.8.8-б). Опцією "Show Load Summation" вказується, що вектори кожного вузла зводяться до єдиного; при цьому з'являється можливість у секції "Freebody Total Load" вказати їх особливий колір та (кнопкою "Location...") – локалізацію. Опцією "Show Freebody on All Internal Nodes" (для всіх внутрішніх вузлів) рекомендують користуватися при незначній кількості таких вузлів. За допомогою опції "Scale Vectors by Magnitude" та полів "Display Length" можна вказати мінімальну та максимальну довжину векторів. У полі "Minimum Vector Magnitude" можна вказати обмеження знизу на величини векторів, що будуть відображені, а за допомогою опції "Display Vector Components" – видалити вектори, направлені вздовж осей Х, У та/або Z обраної основної координатної системи.

Для перегляду результатів розрахунків у *тривимірній* скінченно-елементній моделі ще можна застосовувати групу команд View->Advanced Post... (тільки в графічному режимі "Original Render"):

• Dynamic Cutting Plane... – динамічне розсічення тривимірної СЕ моделі площиною, положення якої можна змінити за допомогою кнопки "Plane..." на діалоговій панелі "Dynamic Section Cut Control" (див. рис.8.15-а). Поточне положення площини змінюється движком смуги прокручування або з клавіатури в полі "Value". У полі "Delta" можна встановити крок для стрибкоподібного переміщення площини;



Рис.8.15. Діалогові панелі: а) – динамічного розсічення; б) – перегляду внутрішньої ізоповерхні; в) – анімації

• Dynamic IsoSurface... – динамічне відображення результатів тривимірного розрахунку у вигляді *однієї* внутрішньої ізоповерхні. На діалоговій панелі "Dynamic IsoSurface Control" (див. Рис.8.15-б) за допомогою движка смуги прокручування або з поля "Value" можна встановити будь-яке значення функції, яка переглядається, у діапазоні її змінювання. На тривимірній моделі тіла відображається відповідати значенню функції (Contour Colors), або буде незмінним (Use View Color)

та відповідати значенню "IsoSurface Color" (див. рядок 71 таблиці Д1.1. Додатку 1);

• Animation... – перегляд анімаційних зображень (у режимі "Animate", див. рис.8.11). Є регулювання швидкістю анімації (за допомогою кнопок "Faster" та "Slower", а також значення "Delay", див. Рис.8.15-в). У режимі "Half" половина зображень пропускається (є ще "Full" – повний).

Ще один варіант перегляду результатів – за допомогою команд меню "List→Output":

• Query... (запит про дані в одиночному об'єкті) – на діалоговій панелі (див. Рис.8.16а) обирається набір результатів ("All Sets" – всі), категорія (всі, або переміщення, швидкість/прискорення, напруження ...), об'єкт (вузол або CE), вказується його номер (ID). Кнопка "More" дозволяє продовжувати виведення даних без виходу з діалогу;

Output Query	×
Coutput to List	Compare Output Da
Output Set         24. Case 14 Time 0.026         Image: All Sets         Image: Node         Elem         More           Category         4Stress         Image: Display Set	Entire Set
a)	Output <u>S</u> et 24.
List Unformatted Output	Output ⊻ector 1
✓ List Set Data     All Vectors, or       ✓ List Set Data     2.T1 Translation       ✓ List Vector Data     Data Format       ✓ List Vector Statistics     ✓ All Data       ✓ List Output Data     ○ 1 Column       ✓ List Summary     ○ 3 Column	Data Case/Vector 2 Output Set 26 Output Vector 1
B)	

Рис.8.16. Діалогові панелі створення запиту:

а) – для одиночного об'єкта; б) – порівняльного; в) – для вектора, спрощений формат

• **Compare...** (порівняння) – на діалоговій панелі (див. Рис.8.16-б) обираються два набору результатів та, якщо відключити опцію "Entire Set" (повний набір) – вектори. Також вказується граничне значення різниці (у відсотках), яке не буде вважатися різницею. Можна встановити опцію "List Details" (детальне виведення). У заключному рядку повідомлення ще наводяться ID і максимальна різність (MxDiff), ID і максимальна різність у відсотках (MxPct), а також скалярний добуток (Dot) двох векторів (останнє можна використовувати для перевірки ортогональності векторів); • Unformatted... (спрощене виведення) – на діалоговій панелі (див. Рис.8.16-в) встановлюється опція "All Vectors" або обирається вектор (з поточного набору), а також вказуються, які дані виводити та до скількох стовпчиків (1 або 3);

• Standard... (стандартне виведення) – для обраного набору результатів на діалоговій панелі (див. Рис.8.17-а) можна ввести заголовок (Title), у списку "Sort Field" – обрати вектор результатів; опціями "Ascending" (збільшення) та "Absolute value" (абсолютне значення) – призначити принцип сортування; у секторі "Top N" (для вузлів або CE) – кількість значень, з яких буде сформований список ("Top" – максимальні або "Bottom" – мінімальні значення); у секторі "Limits" – обмеження: "Above Maximum", "Below Minimum", "Between" або "Outside" (вище, нижче, в діапазоні або за границями вказаних значень); у секторі "Options" – "Full Report" (повний звіт), "Details Only" (тільки деталі) або "Summaries Only" (тільки резюме). Зі списку "Format ID" потрібно обрати один із стандартних форматів виводу даних (увага: він повинен відповідати вектору). Опція "Skip Empty" вказує, що не треба виводити поля з відсутніми даними (коли замість очікуваних цифр виводяться "зірочки" \*\*\*\*); опція "Report Header" – вивести введений заголовок; опція "Entity List" – список ідентифікаторів вузлів або CE, для яких виведені дані;

• Use Format... (формат користувача) – після обирання набору результатів з'являється діалогова панель "List Formatted Output" (див. Рис.8.16-а). Але на якій є дві нові кнопки: "Modify Format..." та "New Format...", які викликають панель "Define Output Format" (див. Рис.8.17-б). На ній кнопкою "Load" викликається список стандартних форматів або кнопкою "Copy" – один з раніше обраних; обирається один з них із списку, потім формат можна змінити потрібним чином. Значення у дужках <> такі: номер вектору, кількість цифр, указник Е-формату (Y або N), вирівнювати зліва (Y або N). Більш докладно – у "Help";

• Force Balance... (баланс сил) – послідовно обираються набір результатів, вузол та система координат для виводу всіх сил, що діють на вузол;

• XY Plot... (графік у вигляді таблиці) – необхідно послідовно побудувати графік (F5→XY vs. Set), задати ім'я файлу для виводу з розширенням імені .lst (якщо це потрібно, List→Destination...), дати команду для виведення (List→Output→XY PLot);

	<b>F</b> (		•	• •	
٠	<b>Format</b> – B	виводяться дані пр	о призначени	ранише с	рормати виводу результатів.

List Formatted Ou	itput	×	
Title			Define Output Format
Sorting Sort Eield 1To Top N C <u>All</u> C <u>Bottom</u> C <u>Iop</u> Number <u>6</u> Eormat ID	Limits C Nong C Aboye Maximum Minimum G Below Minimum Magimum G Between C Outside Absolute Value	ding Absolute Value	Eormat Title       MSC/pal Solid Element Str         Page Title Formats       Center         SOLID ELEMENT STRESSES       Center         ELEMENT       Center         Qolumn Title Format       Center         NORMAL       SHEAR         Page Formats       (Include Data Vectors as          VONM/MEAN       (Include Data Vectors as          V0 > CENTER       (X< 60010,3) XY< 60013,3) A< 60016,3><60019,2,N><60020,2,N><60021,2,N>< 60031,3>
0.NASTRAN Disp 1.NASTRAN Eige 2.NASTRAN Loa 3.NASTRAN Con 4.NASTRAN CBA 5.NASTRAN CBE 6.NASTRAN CBE	vlacement envector d'Vector Straint Forces RF Forces SMF Forces ND Forces ND Forces	<u>D</u> K Cancel	Y< 60011,3> YZ< 60014,3> B< 60017,3><60022,2,N><60023,2,N><60024,2,N>< 60029,3>         Z< 60012,3> ZX< 60015,3> C< 60018,3><60025,2,N><60026,2,N><60027,2,N>         Load       Save         Copy       DK

a)

б)

Рис.8.17. Діалогові панелі: а) – стандартного формату виводу; б) – настроювання формату

Повідомлення з'являються у вікні "Messages and Lists". Увага: за допомогою команди List→Destination... можна вказати й інші шляхи виводу: на принтер або у файл, але потрібно пам'ятати, що туди будуть виводитися *всі* повідомлення. Виділену у вікні "Messages and Lists" частку повідомлення можна зберегти у файлі з розширенням імені .lst за допомогою команди File→Messages→Save..., або скопіювати в буферну пам'ять.

Нагадаємо про ще одну дуже зручну можливість – застосування перемикачів, що розташовані в правій частині панелі стану (горизонтальна смуга понизу, див. рис.1.1. Розділу 1.3). Зокрема, правий перемикач (Prop: 4 Ld: 1 Con: 1 Grp: 0 Out: 2 Off) викликає діалогову панель, на якій можна вказати тип об'єкту, для якого будуть виводитися дані, якщо на робочому полі обрати конкретного представника обраного типу об'єкту (вузол, матеріал, CE, ...).

Повну статистику для всієї моделі можна отримати командою List→Model Info.

Write Comma-Separated Table							
1	Set and Vector Options						
	Output <u>S</u> et	1Case 1 Time 1.	•				
	Eirst Vector	31Temperature	-				
	Last Vector	80034Elem Total H	leat Flow 💌				
	Format						
	☑ First Row Contains <u>Titles</u>		<u>0</u> K				
First Column Contains IDs			Cancel				
Significant <u>D</u> igits 8							

Рис.8.18. Діалогова панель виводу результатів до текстового файлу у вигляді таблиць

У FEMAP реалізована можливість передавання результатів розрахунків у вигляді текстових таблиць, наприклад, до табличного редактора Excel. Потрібно командою File->Export->Analysis Model... викликати діалогову панель "Export To", обрати на ній варіант "Comma-Separated". Після призначення імені файлу з'явиться панель (див. Рис.8.18), де необхідно обрати набір результатів (Output Set), перший (First) та останній (Last) із векторів, що потрібні (вони повинні мати однаковий тип: вузловий або елементний). У секції "Format" є опції "First Row Contains Titles" (перший рядок – назва) та "First Column Contains IDs" (перший стовпчик – номери), а також поле "Significant Digits" (кількість значущих знаків у результатах). Після обирання необхідних вузлів або CE буде створено файл \*.csv.

Дані з цього текстового файлу до редактора Excel можна імпортувати за допомогою команди (російськомовний інтерфейс): Данные->Импорт внешних данях->Импортировать данные..., у подальшому вказати, що формат даних – з роздільником, символ-роздільник – кома; на наступній панелі ініціювати кнопку "Подробнее..." та вказати, що роздільник цілою та дробової частини – точка.